

Kankaan tiedot

Valmistusmaa: Turkki
Hintaryhmä: HR 4 vaakaverhoilu
Koostumus: 8% kierrätetty PET, 16% kierrätetty polyproeeni, 63% akryyli, 3% polyester
Leveys: 140cm
Kulutuskestävyys (Martindale) (BS EN ISO 12947-2): 35 000
Paloluokitus: SL2
Pillinki (asteikko 0-5): 4
Valonkesto (Asteikko 0-8): 5
Paino: 442

Pesuohje

Vesipesu: 30 astetta varovainen ohjelma
Rumpukuivaus: Kielletty
Valkaisu: Kielletty
Silityslämpötila: Max 100 astetta C
Kemiallinen pesu: Varovainen pesu tetrakloorieteenillä

Verhoilukankaan puhdistus

Verhoilukankaat tulisi puhdistaa säännöllisesti sillä puhtaana kankaat näyttävät paremmilta ja oikeanlainen hoito pidentää verhoilun käyttöikää.

Viikoittain: Imurointi tekstiilisuulakkeella puoliteholla viikoittain – imurointi vähentää pilliintymistä eli nukan muodostumista.

Tekokuitukankaiden puhdistukseen voi käyttää kuivaa tai nihkeää liinaa. Lika, kiinteä tai nestemäinen, tulisi puhdistaa mahdollisimman nopeasti, jotta lika ei pinttyisi.

Kiinteä lika pitää ensin poistaa lastalla tai vastaavalla. Jäljelle jääneet irtomurut tulee imuroida ennen puhdistuksen

jatkamista. Nestemäinen lika pitää ensin imeyttää imukykyisellä liinalla.

Rasvattomat tahrat poistetaan nukkaamattomalla nihkeällä liinalla tai sienellä. Tahrojen leviämisen estämiseksi puhdistusliike tulisi olla ulkoreunalta keskelle. Rasvaiset tahrat tulee poistaa kankaaseen sopivalla puhdistusaineella.

Noudata puhdistusaineen käyttöohjetta ja testaa ainetta AINA ensin huomaamattomaan paikkaan antaen sen kuivua kokonaan ennen käyttöä näkyvään paikkaan.

Irtopäällisten pesu

PESU PYYKINPESUKONEELLA

Useimmat pyykinpesukoneet kotikäytössä ovat kapasiteetiltaan liian pieniä sohvan irtopäällisten pesuun. Rummun ylitäyttö voi vahingoittaa sekä pesukonetta, että kangasta. Lisäksi pesuaine ei pääse leviämään tasaisesti, ja pesun lopputulos on huono.

Suosittelemme käyttämään julkisten pesuloiden suurien kapasiteettien pesukoneita, tai ammattilaispesuloiden palveluita. Toimita tämä hoito-ohje pesulalle, jotta he osaavat kankaan koostumuksen ja pesuohjeen perusteella valita oikeanlaisen pesun ja pesuaineet kankaalle.

Mikäli peset irtopäälliset kotona, tulisi pesukone täyttää maksimissaan puoleenväliin. Käytä väripyykin annostelua, ja aseta pesu kevyelle linkoukselle.

Irtotyynyjen päälliset tulee pestä vetoketjut suljettuina.

Tärkeää! Irto- ja koristetyynyjä, joissa on vaahtomuovia tai vaahtomuovirouhetta, ei saa vesipestä eikä niihin saa käyttää höyrypesuria. Vaahtomuovi imee itseensä suuren määrän vettä, mutta haihduttaa sitä hitaasti. Pitkäaikainen kosteus voi aiheuttaa homeen muodostumista tyynyn sisällä tai verhoilumateriaalissa.

PÄÄLLISTEN KUIVAAMINEN

Ripusta irtopäällinen kuivamaan – älä käytä kuivausrumpua, älä kuivata auringonvalossa. Älä myöskään anna kankaan kuivua kokonaan ennen sen pukemista, sillä päällinen saattaa kutistua liian pieneksi.

PUE TAKAISIN NIHKEÄNÄ

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, pue irtopäällinen takaisin kun se on vielä hieman kostea. Kostea kangas on elastisempi, jolloin sen pukeminen huonekalun päälle on helpompaa. Anna kankaan kuivua ennen huonekalun käyttöä.

Fabric Information

Country of origin: Türkiye
Price category: PC 4 horizontal cutting
Composition: 8% recycled PET, 16% recycled polypropylene, 63% acrylic, 3% polyester
Width: 140cm
Abrasion resistance (Martindale scale): 35 000
Flame resistance: EN1012-1
Pilling resistance (Scale 0-5): 4
Lightfastness (scale 0-8): 5
Weight: 442

Washing Instructions

Washable in water: 30 degrees delicate program
Tumble drying: Forbidden
Bleaching: Forbidden
Ironing temperature: Max 100 degrees C
Chemical wash: Gentle dryclean, tetrachloroethylene only

Cleaning Fabric Upholstery

Upholstery fabrics should be cleaned at regular intervals. It is recommended to vacuum with a textile nozzle at half the power weekly. Vacuuming reduces pilling i.e. formation of lint on the fabrics surface.

Dry or damp cloth can also be used for cleaning fabrics with synthetic fibres. Any dirt, whether solid or liquid, should be cleaned as quickly as possible.

Solid dirt should first be removed carefully with a spatula or similar. Crumbs should be vacuumed prior to continuing the

cleaning. Liquid dirt must first be absorbed with an absorbent cloth. Non-greasy stains are removed with a damp lint-free cloth or sponge. In order to prevent stain getting bigger, the cleaning movement should be from outer rim towards the center. Greasy stains should be removed with a suitable cleaning agent.

All cleaning agents should ALWAYS first be tested in an unnoticeable place before using on the entire product.

Washing Removable Covers

MACHINE WASHING

Most household washing machines are too small for sofa covers. Overloading the drum may damage both the machine and the fabric or result in poor cleaning. We recommend professional laundry services with large capacity machines. Please provide these care instructions to the cleaner so they can choose the appropriate cleaning method and detergent based on the fabric composition and care requirements.

If washing at home, ensure the load is no more than half full, use the recommended dosage of color-safe detergent, and select a gentle spin cycle.

Loose cushion covers should be washed with zippers closed.

Important! Foam-filled cushions or those with foam pieces in them must NOT be washed with water nor steam. Foams absorb large quantities of liquid very quickly, but release it very slowly. Prolonged moisture can cause mold growth in the cushion or on the upholstery material.

DRYING THE COVERS

Hang the cover to dry—do not use a tumble dryer, do not dry it in direct sunlight, nor let it dry completely before reinstalling, as this may cause shrinkage.

REINSTALL WHILE DAMP

For best results, put the cover back on the furniture while it is still slightly damp. Moist fabric has more elasticity, making it easier to fit. Allow it to dry fully before using the furniture.

Tyguppgifter

Tillverkningsland Turkiet
Prisgrupp: PC 4 horisontell tillskärning
Beståndsdelar: 8% RECYCLED PET, 16% RECYCLED PP, 63% PC, 3% PES
Bredd: 140cm
Slitstyrka: 35 000
Brandklass: EN1012-1
Pilling (skala 0–5): 4
Ljustålighet (skala 0–8): 5
Vikt: 442

Tvättinstruktioner

Vattentvätt: 30 grader försiktigt program
Torktumlare: Förbjuden
Blekning: Förbjuden
Stryktemperatur: Max 100 grader C
Kemtvätt: Försiktig tvätt med tetrakloretylen

Rengöring av möbeltyg

Möbeltyger bör rengöras regelbundet. Vi rekommenderar att tyget dammsugs en gång i veckan med ett textilmunstycke och halv sugstyrka. Dammsugning minskar noppor, det vill säga ludd som kan bildas på tygets yta.

Tyg med syntetiska fibrer kan även rengöras med en torr eller lätt fuktad trasa. Smuts, både fast och flytande, bör alltid avlägsnas så snabbt som möjligt.

Fast smuts avlägsnas försiktigt med en spatel eller liknande. Smulor bör dammsugas innan vidare rengöring sker. Flytande

smuts sugas upp med en absorberande trasa.

Icke-fet fläckar tas bort med en lätt fuktad, luddfri trasa eller svamp. För att förhindra att fläcken sprider sig bör rengöringsrörelsen göras från ytterkanten in mot mitten.

Fet fläckar bör avlägsnas med ett lämpligt rengöringsmedel.

Alla rengöringsmedel ska ALLTID testas på en mindre synlig yta innan de används på hela produkten.

Tvätt av avtagbara överdrag

MASKINTVÄTT

De flesta hushållstvättmaskiner är för små för sofföverdrag. Överbelastning av trumman kan skada både maskinen och tyget samt försämrat tvättresultatet. Vi rekommenderar att överdragen tvättas hos en professionell tvättinrättning med maskiner av tillräcklig kapacitet. Lämna dessa skötselanvisningar till kemtvätten så att de, utifrån tygsammansättning och skötselråd, kan välja rätt tvättmetod och rengöringsmedel.

Vid hemmatvätt ska tvättmängden inte överstiga halva trummans kapacitet. Använd rätt dosering av kulörtvättmedel och välj ett skonsamt centrifugeringsprogram.

Lösa dynöverdrag bör tvättas med dragkedjan stängd.

Viktigt! Dynor med skumfyllning eller skumbitar får INTE tvättas med vatten eller ånga. Skummet absorberar snabbt stora mängder vätska men torkar långsamt, vilket kan leda till mögelbildning i dynan eller tyget.

TORKNING AV ÖVERDRAG

Häng överdragen för att torka – använd inte torktumlare, torka inte i direkt solljus, och låt dem inte torka helt innan de monteras på möbeln igen, eftersom detta kan leda till krympning.

ÅTERMONTERING I FUKTIGT TILLSTÅND

För bästa resultat bör överdraget sättas tillbaka på möbeln medan det fortfarande är lätt fuktigt. Fuktigt tyg är mer elastiskt och lättare att sträcka över möbeln. Låt överdraget torka helt innan möbeln tas i bruk.