Jalkojen asennus

1. Aseta sohva/nojatuoli ylösalaisin puhtaalle ja pehmeälle alustalle, esimerkiksi matolle, suojellaksesi verhoilua. Adean kalusteet ovat raskaita, joten suosittelemme että niitä nostaa ja kääntää aina kaksi ihmistä.
2. Pohjassa on valmiit reiät jalkojen kiinnitystä varten. Kohdista jalat oikeille paikoilleen, ja ruuvaa ruuvit kiinni ensin käsin, ja kiristä sitten porakoneella. Älä kuitenkaan kiristä liikaa, sillä se voi vahingoittaa kierteitä.
3. 219 cm leveä sohva: Asenna säädettävä keskijalka (takuun ehto). Asenna keskijalka paikalleen pyörittämällä sitä myötäpäivään. Pyöritä keskijalka täysin kiinni sohvan pohjaan.
4. Tarkista, että kaikki jalat on kunnolla kiinnitetty, ja että jalkojen tulpat ovat paikoillaan.
5. Käännä sohva/nojatuoli oikeinpäin varoen. Väärässä kulmassa kääntäminen saattaa vahingoittaa jalkoja.
6. 219 cm leveä sohva: Sohvan ollessa oikealla paikallaan säädä keskijalka pyörittämällä sitä vastapäivään kunnes keskijalka koskettaa lattiaa. Tämä varmistaa, että sohvan paino jakautuu tasaisesti kaikille viidelle jalalle.

Tarkista jalat säännöllisesti, etenkin kalustetta siirrettyäsi, ja varmista että ne ovat kunnolla kiinnitettyinä.

Mikäli jalkatulpat ovat vahingoittuneet, Adean asiakaspalvelu auttaa sinua tarvittaessa hankkimaan uudet.

Mikäli jalka vioittuu tai rikkoutuu, lopeta kalusteen käyttö välittömästi ja ota yhteys jälleenmyyjään.

Irtopäälliset

IRTOPÄÄLLISTEN RIISUMINEN

ISTUIN: Avaa vetoketju ja riisu päällinen vähitellen joka puolelta. Varo vetämästä liian kovaa, välttääksesi kankaan repeytymisen.

RUNKO: Irrota tarranauhat pohjassa. Aloita päällisen riisuminen etuosasta. Varoen, vedä päällinen irti etunurkista. Irrota loput rungon tarranauhat. Riisu päällinen vähitellen joka puolelta.

IRTOPÄÄLLISTEN PUKEMINEN

Adean päälliset suunnitellaan millintarkasti ja valmistetaan huolellisesti jotta ne istuvat napakasti. Viimeistellyn lopputuloksen saavuttaminen vaatii hieman aikaa, mutta irtopäällisten pukemista helpottaa huomattavasti video-opas, jonka löydät skannaamalla tai klikkaamalla QR-koodia.

ISTUINTYYNY: Aloita sovittamalla päällinen ensin tyynyn toiseen kulmaan. Varmista, että se on hyvin paikallaan ennen kuin jatkat toiseen kulmaan. Vedä päällinen vähitellen paikoilleen, samalla silittäen mahdollisia ryppyjä tai laskoksia kankaasta. Varmista, että päällinen istuu siististi ja napakasti ennen vetoketjun sulkemista.

RUNKO: Aloita päällisen takaisin asentaminen käsinojasta, kohdistamalla saumat sohvan muotojen mukaan. Etene selkänojaa pitkin toiselle käsinojalle. Kun päällinen on hyvin paikoillaan, jatka työtä vähitellen alaspäin kaikilta puolilta. Ennen kuin kiinnität tarranauhat pohjasta, varmista että saumat ovat linjassa sohvan muotojen kanssa ja että kangas istuu napakasti ilman löysyyttä. Silitä ryppyjä ja suorista saumoja hieromalla kangasta siihen suuntaan, mihin haluat sitä siirtää. Kun olet tyytyväinen istuvuuteen, kiinnitä tarranauhat.

UUDET IRTOPÄÄLLISET

Adean irtoverhoiltuihin kalusteisiin voi tilata uusia irtopäällisiä, jolloin tuotteen elinikää voidaan jatkaa vaikka kangas olisi vioittunut tai likaantunut pysyvästi, tai jos sisustusta halutaan päivittää.

Uusi irtopäällinen tehdään tilauksen mukaan, joten on tärkeää, että tuotteen tiedot ovat tiedossa. Esimerkiksi moduulisohvissa on useita kymmeniä erilaisia moduleita. Tätä varten tuotteiden pohjassa on tarra, jonka tietojen perusteella asiakaspalvelumme voi löytää alkuperäisen tilauksen tiedot.

VIDEO-OPAS

Katso päällisten vaihtoa helpottava video-opas klikkaamalla tai skannaamalla QR-koodi.

Leg installation

1. Place the sofa upside down on a clean, soft surface—such as a carpet—to protect the upholstery. Adea furniture is heavy, so we recommend two people handle lifting and flipping.
2. Locate the pre-drilled holes on the bottom of the frame. Align each leg with the holes and insert all screws by hand until they catch the threads. Then, tighten the screws using a screwdriver. Do not overtighten, as this may damage the threads.
3. For the 219 cm sofa, install the centre support leg by turning it clockwise by hand until it is fully tightened.
4. Ensure all legs are securely fastened and that the leg glides are in place.
5. When turning the sofa upright, do so carefully with two people. Tilting the sofa at the wrong angle may cause damage to the legs.
6. For the 219 cm sofa, once it's standing on its legs in its final placement, unscrew the centre support leg until it reaches the floor. This ensures the sofa's weight is evenly distributed across all five legs.

Recheck the legs after moving the furniture, and inspect them regularly to make sure they remain properly attached.

If any leg glide is damaged, Adea customer service will assist you in acquiring new ones if needed.

If a leg becomes bent or broken, discontinue use immediately and contact the reseller for assistance.

Removable covers

HOW TO REMOVE THE COVERS

SEAT CUSHION: Open the zipper and work gradually to remove the cover. Avoid excess tugging to prevent tearing the fabric.

FRAME: Unfasten the Velcro closure on the bottom. Start removing the cover from the front. Carefully, avoiding excess tugging, pull off the cover from the corners. Unfasten the rest of the Velcro closures on the frame. Remove the cover,

working gradually from all sides.

REINSTALLING THE COVERS

Adea upholsteries are meticulously crafted for a snug fit. Achieving a well-finished result may take a little extra time, but watching the guide video will make the process much easier. Access the video by scanning or clicking the QR code.

SEAT CUSHION: Start by fitting the cover over one corner of the cushion. Make sure it's positioned well before moving on to the other corner. Pull the cover on gradually, smoothing out any wrinkles or folds in the fabric as you go. Ensure the fit is neat and snug before closing the zipper.

FRAME: Start reinstalling the cover from the armrest, aligning the seams with the shapes of the sofa. Work your way along the back to the other armrest. Once happy with the placement of the cover, start working your way down gradually from all sides.

Before securing the velcro straps at the bottom, ensure the seams align well with the shapes of the sofa and that the fabric fits snugly with no saggyness. Smooth out wrinkles and straighten seams by rubbing the fabric in the direction you wish to move it. Once satisfied with the fit, fasten the velcro closure.

NEW COVERS

New covers can be ordered for Adea's upholstered products that were originally manufactured with removable covers.

New covers are made to order, so it is important that the product information is known. Modular sofas, for example, have various different modules. To this end, a label is placed on the bottom of the products to enable our customer service to find the details of the original order.

VIDEO GUIDE

Watch our video guide on how to remove and reinstall the covers of Bonnet Grand by scanning or clicking the QR code.

Montering av ben

1. Placera soffan upp och ner på en ren, mjuk yta – exempelvis en matta – för att skydda klädseln. Adeas möbler är tunga, så vi rekommenderar att två personer hanterar lyft och vändning.
2. Leta upp de förborrade hålen på undersidan av ramen. Rikta in varje ben mot hålen och skruva i alla skruvar för hand tills de tar gängorna. Dra sedan åt dem med en skruvmejsel. Dra inte åt för hårt, eftersom detta kan skada gängorna.
3. För 219 cm-soffan, installera det centrala stödbenet genom att skruva det medurs för hand tills det är helt åtdraget.
4. Säkerställ att alla ben är ordentligt fastsatta och att glidskydden sitter på plats.
5. När du vänder soffan upp igen, gör det försiktigt med två personer. Att luta soffan i fel vinkel kan skada benen.
6. För 219 cm-soffan, när den står på sina ben i slutlig position, skruva försiktigt ner det centrala stödbenet tills det når golvet. Detta fördelar soffans vikt jämnt över alla fem benen.

Kontrollera benen efter att du flyttat möbeln, och inspektera dem regelbundet för att försäkra dig om att de fortfarande sitter ordentligt.

Om ett glidskydd är skadat, kontakta Adeas kundtjänst för hjälp med att beställa nya.

Om ett ben blir böjt eller går sönder, sluta genast använda möbeln och kontakta återförsäljaren för vidare assistans.

Avtagbara överdrag

SÅ HÄR TAR DU BORT ÖVERDRAGEN

SITTKUDDE: Öppna dragkedjan och ta bort överdraget gradvis. Undvik att dra för mycket för att förhindra att tyget slits.

RAM: Lossa kardborrefästet på undersidan. Börja ta bort överdraget från framsidan. Dra försiktigt av överdraget från hörnen utan att dra för mycket. Lossa resten av kardborrefästena på ramen. Ta bort överdraget genom att arbeta gradvis från alla sidor.

ÅTERMONTERING AV ÖVERDRAGEN

Adeas klädslar är noggrant utformade för att sitta tätt. Att uppnå ett välfärdigt resultat kan ta lite extra tid, men att titta på vår instruktionsvideo gör processen mycket enklare. Du kan se videon genom att skanna eller klicka på QR-koden.

SITTKUDDE: Börja med att sätta överdraget över ett hörn av kudden. Se till att det är väl positionerat innan du går vidare till det andra hörnet. Dra på överdraget gradvis och släta ut eventuella veck eller veck i tyget när du går. Se till att passformen är snygg och tät innan du stänger dragkedjan.

RAM: Börja återmontera överdraget från armstödet och rikta in sömmarna med soffans former. Arbeta dig längs ryggen till det andra armstödet. När du är nöjd med överdragets placering, börja arbeta dig ner gradvis från alla sidor.

Innan du fäster kardborrebanden längst ner, se till att sömmarna är väl inriktade med soffans former och att tyget sitter tätt utan att hänga. Släta ut veck och räta ut sömmar genom att gnugga tyget i den riktning du vill flytta det. När du är nöjd med passformen, fäst kardborrefästet.

NYA ÖVERDRAG

Nya överdrag kan beställas för Adeas stoppade produkter som ursprungligen tillverkades med avtagbara överdrag.

Nya överdrag tillverkas på beställning, så det är viktigt att produktinformationen är känd. Modulsoffor har till exempel olika moduler. För detta ändamål placeras en etikett på undersidan av produkterna för att möjliggöra för vår kundtjänst att hitta detaljerna i den ursprungliga beställningen.

VIDEOGUIDE

Titta på vår videoguide om hur du tar bort och återmonterar överdragen på Bonnet Grand genom att skanna eller klicka på QR-koden.