Jalkojen asennus

Suomi

1. Aseta sohva ylösalaisin puhtaalle ja pehmeälle alustalle, esimerkiksi pakkausmuovin päälle tai matolle, suojellaksesi verhoilua. Tue sohvan istuinosa tyynyillä tai rahilla välttääksesi vaurioita ja painaumia käsinojille. Adean kalusteet ovat raskaita, joten suosittelemme että niitä nostaa ja kääntää aina kaksi ihmistä.
2. Sohvan pohjassa on valmiit reiät jalkojen kiinnitystä varten. **Sohvan etujalat ovat pitemmät kuin takajalat, varmista että pitemmät jalat tulevat eteen ja lyhyemmät taakse.** Jalkojen asennus käy helpoiten akkukäyttöisellä ruuvinvääntimellä. Kiinnitä jokainen jalka mukana toimitetuilla ruuveilla, 5 ruuvia/jalka. Vältä kiristämästä ruuveja liikaa, sillä se voi vahingoittaa kierteitä.
3. Nosta sohva varoen pystyasentoon paikalleen.

Tarkista säännöllisesti että jalkojen tulpat ovat kunnossa, etenkin kalustetta siirrettyäsi. Tulpat suojaavat lattiaa naarmuuntumiselta, vaihda ne tarvittaessa. Kulunut tai rikkinäinen jalkatulppa voidaan poistaa esim. terävällä piikillä, varovaisuutta noudattaen.

Mikäli jalkojen tulpat ovat vahingoittuneet, Adean asiakaspalvelu auttaa sinua tarvittaessa hankkimaan uudet.

Mikäli jalka vioittuu tai rikkoutuu, lopeta kalusteen käyttö välittömästi ja ota yhteys tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään.

Installation of Legs

English

1. Place the sofa upside down on a clean surface—such as a carpet or the package plastic—to protect the upholstery. Avoid damage to armrests by supporting the seat for example with an ottoman or big cushions. Adea furniture is heavy, so we recommend two people handle lifting and flipping.
2. There are pre-drilled holes on the bottom of the sofa for attaching the legs. **The front legs are taller than the rear ones—make sure to install the taller legs at the front and the shorter ones at the back.** For easiest installation, use a battery-powered screwdriver. Fasten the legs using the provided screws, but avoid overtightening, as this may damage the threads.
3. Carefully turn the sofa upright and move it to its place.

Check regularly that the leg glides are in good condition, especially after moving the furniture. The glides protect the floor from scratches, so replace them if necessary. A worn or damaged glide can be removed using, for example, a sharp spike—be cautious when doing so.

If any leg glide is damaged, Adea customer service will assist you in acquiring new ones if needed.

If a leg becomes bent or broken, discontinue use immediately and contact the reseller for assistance.

Montering av ben

Svenska

1. Placera soffan upp och ner på en ren yta – till exempel en matta eller förpackningsplasten – för att skydda klädseln. Undvik att skada armstöden genom att stötta upp sitsen, till exempel med en puff eller stora kuddar. Adeas möbler är tunga, så vi rekommenderar att två personer lyfter och vänder soffan tillsammans.
2. På undersidan av soffan finns förborrade hål för montering av benen. **Frambenen är högre än bakbenen – se till att montera de högre benen framtill och de lägre baktill**. För enklast montering, använd en batteridriven skruvdragare. Fäst benen med de medföljande skruvarna, men undvik att dra åt för hårt, då det kan skada gängorna.
3. Vänd försiktigt soffan upprätt igen och flytta den till önskad plats.

Inspektera glidskydden på benen regelbundet, särskilt efter att soffan har flyttats, för att säkerställa att de sitter ordentligt. Glidskydden skyddar golvet mot repor. Utslitna eller skadade glidskydd kan tas bort med hjälp av en syl – var försiktig!

Om något glidskydd är skadat hjälper Adeas kundservice dig gärna att beställa nya.

Om ett ben böjs eller går sönder, sluta genast använda möbeln och kontakta återförsäljaren för hjälp.